



康軒 學習雜誌

點讀配套 使用說明書



1 連結電腦

以點讀筆內附充電線，連接點讀筆及電腦，進入隨身碟模式。



2 下載 + 存入

至 KIDsREAD 官方網站下載康軒學習雜誌音檔後，存入點讀筆內建 BOOK 資料夾。



3 重新開機

下載存入完成，解除點讀筆與電腦的連結並重新開機。



貼雜誌封面


貼對應單元

4 貼貼紙

將點讀貼紙，貼到當期雜誌對應位置。



5 開始點讀

觸點貼紙點讀筆  圖示或點讀小卡封面，進入該期點讀模式。



溫馨提醒

每期出刊前 5 日
開放下載
當期點讀音檔



KIDsREAD

catch easy, get more